


AU-MMSC


SABRENT



ADAPTADOR DE SONIDO 3D ESTÉREO USB TIPO C
MANUAL DE USUARIO



Conecte el adaptador de sonido de audio USB en el puerto tipo C de la computadora o computadora portátil; asegúrese de que el texto "SABRENT" en el adaptador de sonido de audio USB esté boca arriba.




Para utilizar accesorios como auriculares, altavoces, etc., conéctelo al puerto verde. Para utilizar accesorios como un micrófono, conéctelo al puerto rosa.




Controle los accesorios conectados mediante los controles de volumen y micrófono directamente desde su computadora o computadora portátil.

Mac




NOTA: Algunos sistemas pueden requerir que active el adaptador de sonido a través de la configuración del sistema.
En la mayoría de los sistemas operativos MAC:
1. Navegue hasta Preferencias del sistema.
2. Haga clic en el icono "Sonido"




3. Seleccione Dispositivo de audio USB en las pestañas "entrada" y "salida".

Windows



En la mayoría de los sistemas operativos Windows

1. Desde el Panel de control, haga clic en sonido.
2. En la pestaña "Reproducción", seleccione "Dispositivo de audio USB con micrófono"



1. En la pestaña "Reproducción", seleccione "Altavoces Dispositivo de audio USB"
2. Haga clic en "Aplicar"
3. Haga clic en "Aceptar"